

**РУКОВОДСТВО**  
по эксплуатации  
профессиональных щипцов для завивки  
марки Dewal

 **DEWAL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## 1. Общие сведения об изделии

Набор плоек на магнитах 03-416 предназначен для завивки и укладки натуральных волос.  
Дата производства см. на товаре.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение – 220-240В
- 2.2. Частота -50-60Гц
- 2.3. Мощность –30-60Вт
- 2.4. Температура нагрева 130 -200°С
- 2.5. Минимальное время нагрева –от 5с
- 2.8. Длина шнура – 2,5 м

## 3. Комплектация


### Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Ручка с кнопками управления	1 шт.
2	Насадка на магнитах круглая, 19 мм	1 шт.
3	Насадка на магнитах круглая, 25 мм	1 шт.
4	Насадка на магнитах конусная, 13-25 мм	1 шт.
5	Руководство по эксплуатации	1 шт.

## 4. Принцип работы

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

- 4.1. Выберите одну из трех насадок на магнитах, поверните ее прямоугольной частью вниз, соедините металлические стержни в основании плойки с пазами на ручке. Убедитесь, что насадка плотно держится и не болтается. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
- 4.2. Включите прибор, удерживая кнопку On/ Off. Прибор начнет нагреваться.
- 4.3. Выберите нужный температурный режим, нажимая кнопки «+» и «-». Если вы хотите зафиксировать одну температуру нажмите на значок «», который находится между кнопками «+» и «-».
- 4.4. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите завить – ее толщина не должна быть большой – и накрутите на рабочую поверхность.  
Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности
- 4.5. После окончания работы выключите прибор, нажав кнопку On/Off.
- 4.6. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.
- 4.7. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипнуть к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

## 5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

- 5.1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- 5.2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
- 5.3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

## 6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать щипцы для завивки и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратитесь внимание на нижеприведенные замечания:

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевого шнура или сам прибор поврежден.
- 6.3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.

- 6.4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- 6.7. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- 6.9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- 6.10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- 6.11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- 6.12. Храните прибор вдали от ванн, душев, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- 6.13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать – обратитесь в гарантийную мастерскую.

## 7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
  - 7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
  - 7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
  - 7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия не распространяется на:
- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
  - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
  - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
  - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
  - Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
  - при нарушении правил эксплуатации.
- 7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.
  - 7.6. Фирма-изготовитель: «DEWAL», Fulda, Magdeburger, 25 D-36037, Германия.
  - 7.7. Вопросы по гарантийному обслуживанию принимаются по адресу:  
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.5 ООО «Европа», тел. (495) 787-71-47

## 8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....».....20.....г.      .....  
 Дата продажи                              Подпись продавца                              Расшифровка подписи

**М.П.**